



- 81. 포인트호이스트 7 (#7 SINGLE POINT HOIST)
- 80. 포인트호이스트 6 (#6 SINGLE POINT HOIST)
- 79. 포인트호이스트 5 (#5 SINGLE POINT HOIST)
- 78. 포인트호이스트 4 (#4 SINGLE POINT HOIST)
- 77. 포인트호이스트 3 (#3 SINGLE POINT HOIST)
- 76. 포인트호이스트 2 (#2 SINGLE POINT HOIST)
- 75. 포인트호이스트 1 (#1 SINGLE POINT HOIST)
- 74. 앞무대 장치봉 4 (#4 SIDE BATTEN)
- 73. 앞무대 장치봉 3 (#3 SIDE BATTEN)
- 72. 앞무대 장치봉 2 (#2 SIDE BATTEN)
- 71. 앞무대 장치봉 1 (#1 SIDE BATTEN)

- 70. 뒷무대장치봉 3 (#3 REAR STAGE SET BATTEN)
- 69. 뒷무대장치봉 2 (#2 REAR STAGE SET BATTEN)
- 68. 뒷무대장치봉 2 (#2 REAR STAGE LIGHT BATTEN)
- 67. 뒷무대장치봉 1 (#1 REAR STAGE SET BATTEN)
- 66. 뒷무대장치봉 1 (#1 REAR STAGE LIGHT BATTEN)

- 65. 하늘막 (CYCLORAMA)
- 64. 흑막 (BLACK CYCLORAMA)
- 63. 장치봉 65 (#55 SET BATTEN)
- 62. 장치봉 54 (#54 SET BATTEN)
- 61. 하늘막상단조임 + 마리막 (UPPER CYC. LIGHT + HOUSE BORDER)
- 60. 후시막 (REAR SCREEN)

- 59. 장치봉 53 (#53 SET BATTEN)
- 58. 장치봉 52 (#52 SET BATTEN)
- 57. 장치봉 51 (#51 SET BATTEN)
- 56. 장치봉 50 (#50 SET BATTEN)
- 55. 장치봉 49 (#49 SET BATTEN)
- 54. 장치봉 48 (#48 SET BATTEN)
- 53. 장치봉 47 (#47 SET BATTEN)
- 52. 장치봉 46 (#46 SET BATTEN)
- 51. 장치봉 45 (#45 SET BATTEN)
- 50. 장치봉 44 (#44 SET BATTEN)
- 49. 장치봉 43 (#43 SET BATTEN)
- 48. 장치봉 42 (#42 SET BATTEN)
- 47. 장치봉 41 (#41 SET BATTEN)
- 46. 장치봉 40 (#40 SET BATTEN)
- 45. 장치봉 39 (#39 SET BATTEN)
- 44. 장치봉 38 (#38 SET BATTEN)
- 43. 장치봉 37 (#37 SET BATTEN)
- 42. 장치봉 36 (#36 SET BATTEN)
- 41. 장치봉 35 (#35 SET BATTEN)
- 40. 장치봉 34 (#34 SET BATTEN)
- 39. 장치봉 33 (#33 SET BATTEN)
- 38. 장치봉 32 (#32 SET BATTEN)
- 37. 장치봉 31 (#31 SET BATTEN)
- 36. 장치봉 30 (#30 SET BATTEN)
- 35. 장치봉 29 (#29 SET BATTEN)
- 34. 장치봉 28 (#28 SET BATTEN)
- 33. 장치봉 27 (#27 SET BATTEN)
- 32. 장치봉 26 (#26 SET BATTEN)
- 31. 장치봉 25 (#25 SET BATTEN)
- 30. 장치봉 24 (#24 SET BATTEN)
- 29. 장치봉 23 (#23 SET BATTEN)
- 28. 장치봉 22 (#22 SET BATTEN)
- 27. 장치봉 21 (#21 SET BATTEN)
- 26. 장치봉 20 (#20 SET BATTEN)
- 25. 장치봉 19 (#19 SET BATTEN)
- 24. 장치봉 18 (#18 SET BATTEN)
- 23. 장치봉 17 (#17 SET BATTEN)
- 22. 장치봉 16 (#16 SET BATTEN)
- 21. 장치봉 15 (#15 SET BATTEN)
- 20. 장치봉 14 (#14 SET BATTEN)
- 19. 장치봉 13 (#13 SET BATTEN)
- 18. 장치봉 12 (#12 SET BATTEN)
- 17. 장치봉 11 (#11 SET BATTEN)
- 16. 장치봉 10 (#10 SET BATTEN)
- 15. 장치봉 9 (#9 SET BATTEN)
- 14. 장치봉 8 (#8 SET BATTEN)
- 13. 장치봉 7 (#7 SET BATTEN)
- 12. 장치봉 6 (#6 SET BATTEN)
- 11. 장치봉 5 (#5 SET BATTEN)
- 10. 장치봉 4 (#4 SET BATTEN)
- 09. 장치봉 3 (#3 SET BATTEN)
- 08. 장치봉 2 (#2 SET BATTEN)
- 07. 장치봉 1 (#1 SET BATTEN)
- 06. 장치봉 0 (#0 SET BATTEN)
- 05. 장치봉 1-1 (#1-1 SET BATTEN)
- 04. 장치봉 1-1 (#1-1 SET BATTEN)
- 03. 모양막 (CONTOUR CURTAIN)
- 02. 면막 (HOUSE CURTAIN)
- 01. 방화막 (SAFETY CURTAIN)
- 00. 영점선 (ZERO LINE)

- 01. 천장음향반사판 (ACOUSTICAL SHELL- PROSCENIUM CEILING)
- 02. 앞무대조명 1 (#1 APRON LIGHT)
- 03. 원수막봉 (PLACARD BATTEN)